

Purge-All ZR – Használati útmutató

Készült: 2025.08.05

A Purge-All ZR egy egyedülálló, dupla aktiválású, ion- és oxidmegkötő anyag. Kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy eltávolítsa a kemencében keletkező szennyeződéseket. Ezek a szennyeződések a cirkónium elszíneződéséhez vezethetnek.

A Purge-All ZR meghosszabbítja a kemence fűtőkamrája és hőelemek élettartamát.

Használat:

- A mellékelt kerámia tégelyt kétharmad részig töltsd meg.
- Helyezd a tégelyt a szinterkemencébe. A hőmérséklet 400 °C alatt legyen.
- 2 percre előszárítás.
- A hőmérsékletet emeld 55 °C/perc sebességgel:
 - max. 1000 °C-ig szinterkemencében
 - max. 800 °C-ig kerámiaégető kemencében
- 5 percre tartsd ezen a hőmérsékleten.
- 5 percre hűtsd le a kemencét.

Fontos figyelmeztetések:

- Ne használj vákuumot!
- A tisztítóanyagot csak egyszer szabad felhasználni!